


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Imagens ilustrativas / Imágenes Ilustrativas / Illustrative Images

Item	Qtde.
01 - Chapa do Suporte MF	01
02 - Haste do Suporte	02
03 - Parafuso Sextavados Ø 1/4" x 65	06
04 - Buchas S-10	06
05 - Kit básico parafusos TV	01

Item	Cantidad
01-Placa del soporte MF	01
02-Asta del soporte	02
03-Tornillos de cabeza hexagonal Ø1/4"x65	06
04-Tacos S-10	06
05-Kit básico de tornillos para TV	01

Item	Quantity
01 - MF Support Plate	01
02 - Support Stem	02
03 - Hex cap screws Ø 1/4" x 65	06
04 - S-10 wall plugs	06
05 - Basic TV screw kit	01

## **Aviso Importante**


A montagem correta é de essencial importância e a AIRONFLEX® não se responsabiliza pela mesma. Os materiais de fixação enviados junto com o produto são específicos para a montagem em superfícies de madeira maciça, alvenaria com tijolo maciço, concreto ou em pilares de madeira maciça.

Para paredes de outros materiais, incluindo as de alvenaria com blocos ou tijolos vazados, peça auxílio ao seu instalador e/ou técnico qualificado, que deverá avaliar se a ancoragem do produto nestas paredes está de acordo com a carga que irá suportar.


**Carga máxima Wall MF 35: 60Kg**

**Carga máxima Wall MF 35/80: 90Kg (Verifique recomendação de montagem em caso de Tvs acima de 60 Kg - pág. 03).**

Durante a montagem, deve ter-se em conta os manuais de instalação e utilização dos próprios aparelhos (tais como ecrã LCD/Plasma).




01 - Na parte traseira da Haste do Suporte **02**, afrouxe o parafuso de fixação **(a)** até que sua extremidade fique faceando a porca interna **(b)**.




02 - Fixe as Hastes do Suporte **02** na parte traseira da Tv, utilizando os parafusos do Kit básico **05** \*. Observe no detalhe que a parte com furos redondos na Haste **02** deve ficar voltada para cima.


\* Kit básico de parafusos para fixação do LCD/Plasma que acompanha o suporte, atende a maior parte dos aparelhos, mas devido a constante mudança sem prévio aviso, o kit poderá não atender o seu televisor.




03 - Encaixe a Chapa do Suporte nas Hastes fixadas na Tv, e meça a distância da parte inferior da Chapa até a parte inferior da Tv (*distância "x"*).




04 - Posicione sua Tv na parede, na altura preferida para a instalação, e meça a distância da parte inferior do aparelho até o chão (*distância "y"*).



05 - Some as distâncias obtidas nas etapas 3 e 4 ( $x + y$ ), e faça uma marca na parede para determinar o local de instalação do Suporte MF.




06 - Marque os furos **A, B e C** para fixar Tvs até 60 Kg; e **A, B, C e D** para Tvs de 60 até 90 kg (**Wall MF 35/80**) fure e fixe a Chapa do Suporte **01** na parede, utilizando os Parafusos Sext. 1/4" x 65 **03** e as Buchas S-10 **04**.




07 - Note que os furos B, C e D estão em formato oblongo, para permitir um ajuste de nível (rotação) após a fixação da Chapa do Suporte MF (01) na parede. Após obter o posicionamento ideal da chapa, aperte firmemente os cinco parafusos.


**Posicionando a TV na Chapa do Suporte**



08 - Incline levemente a parte superior de sua TV para trás.



09 - Encaixe a aba superior "a" das Hastes do Suporte (02) na aresta superior "b" da Chapa do Suporte (01).



10 - Retorne sua TV à posição vertical e aperte firmemente os dois parafusos de fixação "c" na parte interna das duas Hastes do Suporte (02).

# GARANTIA

(GARANTIA POR 12 MESES)

MODELO

NOTA FISCAL

## Especificações

- Suporte MF 35 - para Tv ou Monitor de 37" a 42" (\*)
- Suporte MF 35/80 - para Tv de 60" a 80" (\*)
- \* Distância da parede: 50 mm
- \* Fixação Universal

(\*)Deve-se consultar o revendedor para saber qual o modelo de TV que pode ser utilizado neste Suporte.

A **IKEDA EMPRESARIAL LTDA**, garante este produto contra defeitos de material ou defeitos no processo de fabricação, pelo prazo de 12 meses, a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas sem ônus, não havendo em hipótese alguma a troca do produto.

### A Garantia não cobre:

- 1 - Despesas de Transporte;
- 2 - Danos na superfície ou na estrutura do produto causados por agentes externos (uso de benzena, removedores ou outros solventes na limpeza, etc.).

### A Garantia ficará automaticamente invalidada se:

- 1 - O cliente não possuir Nota Fiscal de Venda;
- 2 - O produto sofrer qualquer dano por acidente ou agente da natureza (raio, enchente, etc...), maus tratos, ou uso inadequado constatado por técnico autorizado.
- 3 - Uso em desacordo com as instruções de uso.

### Revendedor:

Rua: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

### Cliente:

Assistência Técnica: IKEDA EMPRESARIAL LTDA - Rua Maria Batistão, 243 Distr. Industrial Marília - Estado de São Paulo - CEP: 17512-080 - Tel.: (14) 3408-1000 - Fax: (14) 3408-1029 Show Room: Rua Dante Carraro, 104 - Pinheiros - São Paulo/SP - Tel/Fax (11) 3061-9977

**AIRON** FLEX **n**  
[www.aironflex.com](http://www.aironflex.com)